

R

Для принтеров и МФУ BULAT с интерфейсом Wi-Fi

Инструкция по подключению к сети Wi-Fi

BULAT®, БУЛАТ® являются товарными знаками ООО «Научно-производственный комплекс «БУЛАТ».

Adobe® Reader® и PostScript® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

PCL® является товарным знаком компании Hewlett-Packard в США и других странах.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® и Windows Server® являются товарными знаками Microsoft Corporation в США и других странах.

Linux – зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса (Linus Torvalds).

Другие названия продуктов, используемые в данном документе, используются только в целях идентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний. Мы отказываемся от каких-либо прав на эти знаки.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Производитель не несет ответственности за ошибки, содержащиеся в данном документе, а также за случайные или косвенные убытки в связи с использованием этого материала.

ЕПЕ Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза (до 31 декабря 2014 года Таможенного союза), знак обращения свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза и Евразийского экономического союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия и соответствует требованиям всех распространяющихся на данную продукцию технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза.

Содержание

Общие сведения	4
Проверка устройств перед подключением	4
Установка и запуск приложения BULAT Wi-Fi перед настройкой печати	4
Главный экран	5
Выбор сети Wi-Fi	6
Настройка завершена	7
Настройка печати на примере принтера P1121nw с ПК в сети Wi-Fi	7
Назначение принтера P1121nw в качестве устройства, используемого по умолчанию	13

Общие сведения

Благодарим вас за выбор продукции компании «Булат».

Данная инструкция содержит сведения о способе подключения печатающего устройства BULAT, оснащенного интерфейсом Wi-Fi, к беспроводной сети.

Перед подключением печатающего устройства BULAT к беспроводной сети Wi-Fi ознакомьтесь с данной инструкцией.

Проверка устройств перед подключением

Перед подключением принтера к сети Wi-Fi убедитесь в том, что:

- печатающее устройство BULAT оснащено интерфейсом Wi-Fi;
- печатающее устройство BULAT находится в зоне уверенного приема сети Wi-Fi, в которой он будет использоваться;
- актуальный драйвер печатающего устройства BULAT установлен на всех ПК в сети Wi-Fi, с которых планируется печать на этом принтере;
- операционная система вашего смартфона Android, версия не ниже 5.0;
- смартфон оснащен Wi-Fi и Bluetooth.

Установка и запуск приложения BULAT Wi-Fi перед настройкой печати

Скачайте приложение BULAT Wi-Fi с сайта printerbulat.ru или RuStore и установите его на ваш смартфон.

После завершения установки запустите приложение, нажав на соответствующую пиктограмму на экране смартфона.



Главный экран

После запуска приложения появится главное окно приложения.



Для настройки подключения принтера к Wi-Fi с помощью Bluetooth совершите следующие действия:

- убедитесь в том, что на смартфоне включен Bluetooth и нажмите Настройка по Bluetooth;
- нажмите Далее для начала настройки;
- выполните инструкции на экране;
- убедитесь, что смартфон находится в непосредственной близости от принтера и выберите опцию **Подготовка выполнена**;
- нажмите Далее.



Если все сделано правильно, на следующем экране появится список принтеров, доступных для подключения к Wi-Fi (принтеры BULAT обозначаются четырехзначными кодами из последних знаков серийного номера). Выберите нужный вам принтер.



Выбор сети Wi-Fi

После выбора нужного вам принтера откроется список доступных сетей Wi-Fi.

< Настройка по Bluetooth	
Выберите сеть Wi-Fi	
Access Libre	
wlan	
Wi-Fi	
WirelessNet	
DIRECT-7D-HP M428dw LJ	
Keenetic-1013	

Выберите нужную сеть Wi-Fi, нажав на ее название, и введите пароль.

< Настройка по Bluetooth	< Настройка по Bluetooth
Выберите сеть Wi-Fi	Выберите сеть Wi-Fi
Access Libre	Access Libre
W Wi-Fi	wlan
test123test	Пожалуйста, Wi-Fi подождите
Отмена ОК	WirelessNet
DIRECT-7D-HP M428dw LJ	DIRECT-7D-HP M428dw LJ
Keenetic-1013	Keenetic-1013

Настройка завершена

Результатом настройки станет присвоенный IP-адрес принтера в выбранной сети Wi-Fi.

< Настройка выполнена
Настройка выполнена
P1121nw BLT1122JH5JSU4U Wi-Fi 192.168.3.3

Настройка печати на примере принтера P1121nw с ПК в сети Wi-Fi

Настройка показана на примере OC Windows 10. В других OC настройка может быть выполнена похожим образом. К данному моменту на ПК должен быть установлен актуальный драйвер принтера P1121nw, который может использоваться в том числе для печати по интерфейсу USB.

Откройте панель управления и выберите пункт Просмотр устройств и принтеров.

🟥 Панель управления		-	٥	×
\leftarrow \rightarrow \checkmark \bigstar 🔝 > Панель управления >		~ ひ I		٩
На	стройка параметров компьютера	Просмотр: Категория 🔻		
	Система и безопасность Проверка состояния компьютера Сохранение резервных копий файлов с помощью истории файлов Ариквация и восстановление (Windows 7)	Учетные записи пользователей Физменение типа учетной записи Оформление и персонализация		
(Сеть и Интернет Подключение к Интернету Просмотр состояния сети и задач	Часы и регион Изменение форматов даты, времени и чисел		
	Оборудование и звук Просмотр устройств и принтеров Добавление устройства Настройка параметров мобильности по умолчанию	Специальные возможности Рекомендемые Windows параметры Оптимизация изображения на экране		
l l	Программы Удаление программы			

В окне Устройства и принтеры выберите Добавление принтера.



Когда появится окно автоматического поиска новых устройств, выберите Необходимый принтер отсутствует в списке.



В окне **Установка принтер**а выберите **Добавьте принтер, используя IP-адрес или имя узла**.

		×
←	🖶 Установка принтера	
	Найти принтер по другим параметрам	
	О Мой принтер довольно старый. Мне нужна помощь, чтобы найти его.	
	🔾 Выбрать общий принтер по имени	
	Обзор	
	Пример: \\computername\printername или http://computername/printers/printername/.printer	
	Обавьте принтер, используя IP-адрес или имя узла	
	🔿 Добавить принтер Bluetooth, беспроводной принтер или сетевой принтер	
	🔾 Добавить локальный или сетевой принтер с параметрами, заданными вручную	
	Далее Отмена	

В предложенном списке выберите Устройство ТСР/ІР.

			×
←	🚍 Установка принтера		
	Введите имя или IP-адре	ес принтера	
	Тип устройства:	Устройство IPP 🗸 🗸	
		Автовыбор	
	Имя или IP-адрес:	Устройство ТСР/IР	
		Устройство веб-служб	
		Устройство ІРР	

В появившихся полях добавьте название и IP-адрес принтера, полученный при настройке принтера с помощью приложения «BULAT Wi-Fi», и нажмите **Далее**.

🖷 Установка принте	a	
Введите имя или	IP-адрес принтера	
Тип устройства:	Устройство ТСР/IР	~
Имя или IP-адрес:	192.168.3.3	
Имя порта:	192.168.3.3	
🗹 Опросить принтер	и выбрать драйвер автоматически	
Функция автоматиче ТСР/IР. Чтобы найти принтеј	кого определения обнаруживает принтеры WSD и ы IPP, выберите IPP из раскрывающегося списка	

Если драйверы для BULAT P1121nw установлены корректно, появится окно **Установка принтера**, в котором выберите **BULAT P1121nw** и нажмите **Далее**.

					×
÷	🖶 Уста	новка принтера			
	Устано	овка драйвера принте	ра		
	3	Выберите принтер в списк дополнительных моделей.	е. Щелкните "Центр обновлен	ия Windows" для отображения	
		Чтобы установить драйвер диска".) с установочного компакт-дис	ска, щелкните "Установить с	
	Изгото	овитель	Принтеры		^
	BULAT		📮 BULAT P1024W		
	Generi	c	🕞 BULAT P1121		
	Micros	oft	BULAT P1121nw		
			BULAT P1624dnw		~
	📼 Это	от драйвер имеет подпись А	uthenticode(tm).	Центр обновления Windows	
	<u>Св</u>	едения о подписывании дра	йверов	Установить с диска	
					_
				далее Отмен	d

После обнаружения устройством установленного драйвера выберите Использовать уже установленный драйвер и нажмите Далее.



Введите имя принтера (или оставьте по умолчанию) и нажмите Далее.

					\times
~	🖶 Установка принт	ра			
	Введите имя пр	интера			
	Имя принтера:	BULAT P1121nw			
	Этот принтер будет у	становлен с драйвером BULAT P1121nw.			
			Далее	Отмена	1

Далее вы сможете настроить общий доступ к принтеру стандартным путем. В окне **Установка принтера** выберите **Нет общего доступа к этому принтеру** и нажмите **Далее.**

			Х
÷	🖶 Установка принтера		
	Общий доступ к прин	терам	
	Чтобы разрешить общий до ресурса. Вы можете использ которым принтер будет виде	ступ к этому принтеру, ему необходимо назначить имя общего ковать предлагаемое по умолчанию имя или ввести другое имя, под ен сетевым пользователям.	
	Нет общего доступа к это	му принтеру	
	○ Разрешить общий доступ	к принтеру, чтобы его могли использовать другие	
	Имя ресурса:	BULAT P1121nw	
	Размещение:		
	Комментарий:		
		Далее Отмена	9

Теперь вы можете распечатать тестовую страницу.

×	×
🗧 🖶 Установка принтера	 Установка BULAT P1121nw
Вы успешно добавили "BULAT P1121nw"	Вы успешн 🍣 На принтер отправлена пробная страница
Чтобы убедиться в правильности работы принтера или получить диагностическую информацию, напечатайте пробную страницы Печать пробной страницы	Чтобы убедит напечатайте г принтера по печати графики и текста, а также одержит текнические сведеника о принтере. Если не удается напечатать тестовую страницу печать пр правиляно, обратитесь к справке по устранению неполадок принтера. Получение справки о выводе на печать Закрыть
Готово Отмена	Готово Отмена

Подключение принтера BULAT P1121nw к сети Wi-Fi завершено. Для других печатающих устройств BULAT подключение к сети Wi-Fi осуществляется аналогичным образом.

Назначение принтера P1121nw в качестве устройства, используемого по умолчанию

Для использования принтера P1121nw по умолчанию откройте панель управления и выберите пункт **Просмотр устройств и принтеров.**

🖭 Панель управления				- 0	×
\leftarrow \rightarrow \checkmark \bigstar 📧 > Панель управления >			~ O		Ą
На	стройка параметров компьютера		Просмотр: Категория 👻		
	Система и безопасность Проверка состояния компьютера Сохранение резервных копий файлов с помощью истории файлов Ариквация и восстановление (Windows 7)	82	Учетные записи пользователей ФИзменение типа учетной записи Оформление и персонализация		
•	Сеть и Интернет Подключение к Интернету Просмотр состояния сети и задач	S	Часы и регион Изменение форматов даты, времени и чисел		
	Оборудование и звук Просмотр устройств и принтеров Добавление устройства Настройка параметров мобильности по умолчанию		Специальные возможности Рекомендуемые Windows параметры Оптимизация изображения на экране		
đ	Программы Удаление программы				

В окне Устройства и принтеры нажмите правой кнопкой мыши на добавленное устройство и выберите Использовать по умолчанию.



В полученном системном уведомлении нажмите ОК.



Назначение принтера BULAT P1121nw в качестве устройства, используемого по умолчанию, завершено.



Для других печатающих устройств BULAT установка в качестве устройства по умолчанию осуществляется аналогичным образом.