

Картридж	Принтер	Фото рецептор	Вал первичного заряда	Чистящее лезвие	Дозирующее лезвие	Магнитный вал	Бушинги	Чека
C3906A EP-A	HP 5L/ 6L/ 3100/ 3150 Canon LBP 440/ 445/ 460/ 465/ 660	C3906A	C3906A	C3906A	C3906A	C3906A	C3906A	C3906A
C4092A Canon EP 22	HP 1100/ 3200 Canon LBP-800/ 810/ 1120	C3906A	C3906A	C3906A	C3906A	C3906A	C3906A	C3906A
C7115A Canon EP 19/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ FX 8	HP 1000w/ 1005w/ 1200/ 1220/ 3300/ 3320/ 3330/ 3380 Canon LBP-1100/1210/ FX8/ LBP 3200/ LaserBase MF3110/ 5630/ 50/ 5730/ 50/ 70	C7115A	C3906A	C3906A	C7115A	C3906A	C7115A	C7115A
C71115X Canon EP 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ FX 8	HP 1200/ 1220/ 3300/ 3320/ 3330/ 3380 Canon LBP-1100/ 1210/ FX8/ LBP 3200/ LaserBase MF3110/ 5630/ 50/ 5730/ 50/ 70	C7115A	C3906A	C3906A	C7115A	C3906A	C7115A	C7115A
Q2624A	1150	C7115A	C3906A	C3906A	C7115A	C3906A	C7115A	C7115A
Q2613A/X	1300	C7115A	C3906A	C3906A	C7115A	C3906A	C7115A	C7115A
Q2612A/AD Canon FX10/ 103/ 303/ 703	HP 1010/ 1012/ 1015/ 1018/ 1020/ 1022/ 3015/ 3020/ 3030/ 3050/ 3052/ 3055/ M1005/ M1319f Canon Fax-L100/ L120/ L140/ L160/ i-SENSYS MF4010/ MF4018/ MF4120/ MF4140/ MF4150/ MF4270/ MF4660/ MF4660PL/ MF4690/ MF4690PL/ LBP2900/ 3000	Q2612A	C3906A	C3906A	C7115A	Q2612A	Q2612A	C7115A
Q5949A/X Canon 708	HP 1160/ 1320/ 3390/ 3392 Canon LBP 3300/ Canon i- SENSYS3360	Q5949A	C3906A	C3906A	C7115A	Q5949A	Q5949A	Q5949A
Q5949XD Canon 708	HP 1320/ 3390/ 3392 Canon LBP-3300/ Canon i- SENSYS3360	Q5949A	C3906A	C3906A	C7115A	Q5949A	Q5949A	Q5949A
Q7553A/X Canon 715	HP P2014/ P2015/ M2727MFP Canon i-SENSYS LBP: 3310/ 3370	Q5949A	C3906A	C3906A	C7115A	Q5949X	Q5949A	Q5949A
CE505A Canon 719	HP P2035/ P2055 Canon LBP6300/ LBP6650/ MF-5840/ 5880/ 5940/ 5980	CE505A	C3906A	CE505A	C7115A	Q5949X	Q5949A	Q5949A
CE505X Canon 719	HP P2055 Canon LBP-6300	CE505A	C3906A	CE505A	C7115A	Q5949X	Q5949A	Q5949A
C4096A Canon EP32	HP 2100/ 2200 Canon LBP1000/ LBP1310	C4096A	C4096A	C4096A	C4096A	C4096A	C4096A	C4096A
Q2610A/AD	HP 2300	Q2610A	C4096A	C4096A	Q2610A	C4096A	C4096A	Q2610A
Q6511A/X/XD Canon 710	HP 2410/ 2420/ 2430 Canon LBP3460	Q6511A	C4096A	C4096A	Q2610A	C4096A	C4096A	Q6511A
Q7551A/X	HP P3005/ M3027/ M3035	Q6511A	C4096A	C4096A	Q2610A	C4096A	C4096A	Q6511A
CE255A/X Canon 724	HP P3015 Canon LBP 6750dn	CE255A	C4096A	C4096A	Q2610A	C4096A	C4096A	Q6511A
C4127A/X/XD CANON EP-51	HP 4000/ 4050 Canon LBP 1760	C4127A	C4096A	C4127A	C4096A	C4096A	C4096A	C4096A
C8061A/X/XD Canon EP 52	HP 4100 LBP-1761	C8061A	C4096A	C4127A	C4096A	C4096A	C4096A	C8061A
Q1338A/AD	HP 4200	Q1338A	C4096A	Q1338A	Q1338A	Q1338A	Q1338A	Q1338A
Q1339A	HP 4300	Q1338A	C4096A	Q1338A	Q1338A	Q1338A	Q1338A	Q1338A
Q5942A/X/XD	HP 4250/ 4350	Q1338A	C4096A	Q1338A	Q1338A	Q1338A	Q1338A	Q1338A
Q5945A	HP 4345	Q1338A	C4096A	Q1338A	Q1338A	Q1338A	Q1338A	Q1338A
CC364A	P4015/ P4515	CC364A	C4096A	C4127A	CC364A	CC364A	CC364A	CC364A
CC364X	P4015/ P4515	CC364A	C4096A	C4127A	CC364A	CC364A	CC364A	CC364A
C4129X Canon EP 62 Canon EP 65	HP 5000/ 5100 Canon FP200/ FP400/ Image Class 2200/ 2210/ 2220/ 2250 Canon LBP-1510/ 1610/ 20/ 1710/ 1810/ 2000	C4129X	C4129X	C4129X	C4129X	C4129X	C4129X	C4129X
Q7516A	HP 5200	Q7516A	C4129X	C4129X	Q7516A	Q4129X	Q1338A	Q7516A
Q7570A	HP M5025/ M5035	Q7516A	C4129X	C4129X	Q7516A	Q7516A	Q1338A	Q7516A

