

Инструкция по подключению к ПК с macOS по интерфейсам Ethernet или Wi-Fi

BULAT®, БУЛАТ® являются товарными знаками ООО «Научно-производственный комплекс «БУЛАТ».

Другие названия продуктов, используемые в данном документе, используются только в целях идентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний. Мы отказываемся от каких-либо прав на эти знаки.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Производитель не несет ответственности за ошибки, содержащиеся в данном документе, а также за случайные или косвенные убытки в связи с использованием этого материала.

ЕДИНЫЙ знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза (до 31 декабря 2014 года Таможенного союза), знак обращения свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза и Евразийского экономического союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия и соответствует требованиям всех распространяющихся на данную продукцию технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза.

Содержание

Общие сведения	1
Проверка устройств перед подключением	1
Подключение устройства BULAT по интерфейсу Ethernet или Wi-Fi к компьютеру	
под управлением macOS	1

Общие сведения

Благодарим вас за выбор продукции компании «Булат».

Данная инструкция содержит сведения о способе подключения печатающего устройства BULAT, оснащенного интерфейсами Ethernet или Wi-Fi, к компьютерам под управлением macOS.

Перед подключением печатающего устройства BULAT к компьютеру под управлением macOS по интерфейсам Ethernet или Wi-Fi ознакомьтесь с данной инструкцией.

Проверка устройств перед подключением

Перед подключением печатающего устройства к сети Wi-Fi убедитесь, что ваш аппарат поддерживает подключение по интерфейсам Ethernet или Wi-Fi к компьютеру под управлением macOS.

Список устройств BULAT, поддерживающих подключение по интерфейсам Ethernet и Wi-Fi к компьютеру под управлением macOS на 2025 год:


- BULAT M1121nw;
- BULAT P1121nw;
- BULAT M2033dnwa.

В будущем список может быть расширен.


Убедитесь, что печатающее устройство BULAT подключено к той же локальной или беспроводной сети, что и компьютер.

Подключение устройства BULAT по интерфейсу Ethernet или Wi-Fi к компьютеру под управлением macOS


Откройте «Центр печати» в «Утилитах».




Нажмите на «+».



Дождитесь окончания установки.



Печатающее устройство BULAT готово к работе.



Для других печатающих устройств BULAT, совместимых с macOS, подключение осуществляется аналогичным образом.